

排风系统控制器 使用说明书

(烟雾感应)

SFV-MC-PM-V01 V1.0






SFV-MC-PM-V01 触摸控制器



显示说明



- 1- 风阀状态
- 2- 自动键
- 3- 开启键
- 4-设置参数显示
- 5- 关闭键
- 6- 定时键

操作说明

开启键: 短按开启设备; 长按2秒开启强制模式;

关闭键: 切换设备模式: 短按关闭模式 / 长按 2 秒关机;

(注:关闭模式指示灯呈绿色;关机模式指示灯呈橙色;)

定时键: 短按开启定时模式; 根据设置时间运行设备;

自动键: 短按开启自动模式; 根据烟雾及 VOC 的检测值自动控制设备。

运行模式

■ 开启模式

短按开启键运行开启模式,对应的绿色指示灯点亮;此状态下,风阀为手动开启,启动排风功能。

■ 关闭模式

短按关闭键运行关闭模式,对应的绿色指示灯点亮;此状态下,风阀为手动关闭,关闭排风功能。

■ 定时模式

短按定时键运行定时模式,绿色指示灯点亮;此状态下,风阀按照定时时间运行,如设定为 10 分钟,则先打开风阀,10 分钟后风阀关闭,50 分钟后再次开启 10 分钟,按此往复循环,一个控制周期为 60 分钟,如开启 20 分钟,则停 40 分钟。



■ 自动模式

短按自动键运行自动模式,绿色指示灯点亮;风阀按照烟雾传感器感应自动控制:当烟雾浓度≥设定值时,风阀打开排气,当烟雾浓度≤设定值 -2 级时,风阀关闭停止排气。最小运行时间 10分钟。

■ 强制模式

在开启状模式下,长按开启键 2 秒运行强制模式,对应的绿色指示灯快闪;风阀强制开启,并且主机将以最大风量进行排气,不受其他条件影响,10 分钟后自动退出或按其它键退出。

参数设置

■ 定时时间设置

长按定时按键 5 秒设置定时运行时间,定时按键的 LED 指示灯闪烁(频率 0.5 秒),此时每按一次定时按键增加 10 分钟:设定范围(10~50 分钟),底部的进度调每亮一格表示 +10 分钟(如设置了 30 分钟,亮 3 格);设置后按其他按键可保存退出,或 10 秒无操作自动保存退出。


■ 从机通讯地址设置

关机状态下(关闭灯显示橙色),长按关闭按键 5 秒,进入地址设置状态,每按一次关闭按键地址 +1;显示底部进度条,1 格表示地址 1,调节范围:1~10;设置后按其它按键可保存退出,或 10 秒无操作自动保存退出。

■ 烟雾传感器灵敏度设置


长按自动按键 5 秒,自动按键的 LED 指示灯闪烁(频率 0.5 秒),此时每按一次自动按键检测灵敏度加 1,设定范围(1~10),底部的进度调每亮一格表示 +1 级设置后按其他按键可保存退出,或 10 秒无操作自动保存退出。

电气原理图



3

控制系统图





森德在线 销售服务



瑞士森德公众号

出品: 森德(中国)暖通设备有限公司 生产: 大厂森德暖通设备有限公司

地址: 大厂潮白河工业区

电话: 010-61562288 4008199788

售后服务: 13901333341 010-61566704

网址: www.zehnder.com.cn



© All rights reserved. No extract from this document in any form (print, copy, microfi Im or other procedure) may be reprodued, duplicated, stored or published, without written consent of zehnder. 森德公司保留本资料随时更新的权利,恕不另行通知。资料中图片版权所有,未经许可不得擅用。版本号:202401。